



VP-CHJ

az eredeti útmutató gépi fordítása

Használati utasítás - HU

VP-CHJ IGM Concealed Hinge Jig HU v2.01.01 A4ob
MAN - VZOR NÁSTROJ DE v1.02.02

IGM fúró sablon a kivetőpánt csésze furatának kifúrására

Tisztelt Vásárló!

köszönjük, hogy az IGM új eszközének megvásárlásával bizalmat szavazott nekünk.

Ez a használati utasítás az **IGM fúró sablon a kivetőpánt csésze furatának kifúrására** termék tulajdonosai és felhasználói számára készült, hogy biztosítsa a biztonságos összeszerelést, használatot és karbantartást. Kérjük, figyelmesen és alaposan olvassa el a jelen használati utasításban szereplő információkat. A terméket a használati utasításban és a figyelmeztetésekben leírtaknak megfelelően használja. Így biztosíthatja a termék maximális élettartamát és teljesítményét. Tartsa be a balesetmegelőzési előírásokat.

Sok örömet kívánunk Önnek mind szakmai, mind személyes téren az IGM fúró sablon a kivetőpánt csésze furatának kifúrására.

1. Rendeltetésszerű használat

A készülék kizárólag zsanérhéjak (NK-zsanérok) fába és faanyagokba történő fúrására szolgál.

1.1 garancia

Az IGM mindig arra törekszik, hogy kiváló minőségű és nagy teljesítményű termékeket kínáljon. A garancia igénybevétele az IGM vállalat mindenkor érvényes üzleti és jótállási feltételeinek megfelelően történik.

2. Termékleírás

Anyagvastagság min.:	18 mm
Fúró:	35 mm-es Forstner fúró
Szár:	hengeres, átmérő 9,5 mm
Fúróhossz:	90 mm
A fúróvezető átmérője:	12 mm
Műanyag ütközők eltolása:	3, 4, 5 és 6 mm
A csuklós csavarok furatátmérője:	2 mm
Ajánlott fordulatszám fúráskor:	1700 – 2400 fordulat/perc

3. Biztonsági utasítások

Figyelem! Olvassa el az összes biztonsági utasítást és utasítást. A biztonsági utasítások be nem tartása a termék károsodásához és a kezelő súlyos sérüléseihez vezethet. Az utasításokat későbbi felhasználás céljából őrizze meg.

- A munka megkezdése előtt ellenőrizze a készülék és a vágószerszám állapotát. A vágószerszámnak élesnek és sérülésmentesnek kell lennie. Ha hibát talál, ne használja a készüléket vagy a vágószerszámot.
- A terméket tiszta, megfelelően megvilágított felületen használja. A munkaterület körül elegendő helynek kell lennie a munkavégzéshez.
- A munka során ügyeljen a biztonságára. A hosszú haj, a laza ruházat vagy az ékszerek sérüléseket okozhatnak. Viseljen megfelelő munkaruhát, cipőt, szem-, hallás- és légzésvédőt.
- Vigyázzon a kezeire és az ujjaira. A munka során mindig mindkét kezét használja.
- Ellenőrizze, hogy a szerkezet szilárdan rögzítve van-e. Szükség esetén rögzítse a szerkezetet egy szorítóval. A munka során soha ne érintse meg a szerkezetet!
- A terméket gyermekek és illetéktelen személyek számára elérhetetlen helyen tárolja.
- Ne tárolja a készüléket nedves környezetben, és ne tegye ki esőnek.

3.1 Szimbólumok

	Használat előtt gondosan olvassa el a teljes használati utasítást és a biztonsági utasításokat.
	Viseljen fej-, hallás-, szem- és légzésvédő eszközt.

	Viseljen munkakesztyűt.
	Általános veszélyre figyelmeztető jelzés.
	Olvassa be a QR-kódot, hogy megtalálja a használati utasítást a saját nyelvén.
	A csomagolást megfelelően újrahasznosítsa.

4. A csomagolás tartalma

- Alap
- Műanyag fúróvezető
- 35 mm-es Forstner fúró
- Alátét
- rugó
- Mélységűtköző
- 2× Műanyag ütköző
- Mágneses sablon
- 3 mm-es imbuszkulcs



5. Munka a szerkezettel

A szerkezet összeszerelése

Helyezze be a Forstner fúrót a fúróvezetőbe. Húzza fel az alátétet, a rugót és az ütközőt a szárra. Nyomja le az ütközőt, amíg meg nem éri a szár kiszélesedett részét. Ezután húzza meg az ütközőt az imbuszkulccsal.

Megjegyzés: Ha az ütköző nem érinti a tágult szárrészt, a zsanérháj túl lapos lesz.



A mágneses sablon felhelyezése

Helyezze a mágneses sablont a zsanércsavarokhoz a készülék aljáról úgy, hogy a lyukak helyzete egybeessen a zsanér lyukaival. Igazítsa a sablon bevágásait az alap bevágásaihoz.



Elmozdulás

Az eltolás meghatározásához olvassa el a zsanérhez mellékelt vagy a gyártó weboldalán elérhető utasítást. Az eltolás határozza meg a zsanérhéj középpontjának távolságát az ajtó oldalsó szélétől. Ezekhez a távolságokhoz az eltolás a következő:

Távolság a héj középpontjától	Elmozdulás
21 mm	3 mm
22 mm	4 mm
23 mm	5 mm
24 mm	6 mm

Fúrási eljárás

Ceruzával és vonalzóval jelölje meg a tálca tengelyét.

Helyezze az alapot az ajtóra, és tolja addig, amíg a műanyag ütközők meg nem érintik az ajtó szélét. Igazítsa az alap bevágásait a tál tengelyéhez.



Rögzítse szorítókkal.

Rögzítse a fúrót a vezetővel a fűrőgép tokmányában, majd az alapon, amíg nem hallja, hogy beakadt. Állítsa be a fűrőgép fordulatszámát 1700-2400 fordulat/percre, és fúrja ki a csuklóhoz szükséges lyukat.

Vegye ki a fűrőt a vezetővel, és fúrjon 2 mm-es lyukakat a zsanércsavarokhoz. Ügyeljen a megfelelő fúrásmélységre.



6. tartozékok

Az ajánlott tartozékokat az IGM weboldalon találja.

Figyelem! Nem engedélyezett kiegészítők felszerelése a készülék megrongálódásához és súlyos sérülésekhez vezethet. Kizárólag az IGM által a készülékhez ajánlott kiegészítőket használja.