



VP-CHJ

(tłumaczenie maszynowe oryginalnej instrukcji)

Instrukcja obsługi - PL

VP-CHJ IGM Concealed Hinge Jig Manual PL v2.01.01 A4ob
MAN - VZOR NÁSTROJ CZ v1.02.01

IGM Szablon do wiercenia otworów pod zawiasy

Szanowny Kliencie,
serdecznie dziękujemy za zaufanie, które nam okazaliście, dokonując zakupu nowego przyrządu IGM.

Niniejsza instrukcja została przygotowana dla właścicieli i użytkowników przyrządu **IGM Szablon do wiercenia otworów pod zawiasy** w celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas montażu, użytkowania i konserwacji. Prosimy o uważne i dokładne zapoznanie się z informacjami zawartymi w tej instrukcji obsługi. Przyrząd należy używać zgodnie z niniejszą instrukcją oraz wskazówkami. Dzięki temu uzyskają Państwo jego maksymalną żywotność i wydajność. Przestrzegajcie zasad bezpieczeństwa pracy.

Życzymy wielu zawodowych i osobistych satysfakcji podczas pracy z przyrządem IGM Szablon do wiercenia otworów pod zawiasy.

1. Przeznaczenie

Przyrząd jest przeznaczony wyłącznie do wiercenia puszek zawiasów (zawiasów NK) w drewnie i materiałach drewnopochodnych.

1.1 Gwarancja

Firma IGM zawsze stara się dostarczać produkty wysokiej jakości i o wysokiej wydajności. Realizacja gwarancji odbywa się zgodnie z obowiązującymi warunkami handlowymi i gwarancyjnymi firmy IGM.

2. Specyfikacja produktu

Minimalna grubość materiału:	18 mm
Wiertło:	sukownik 35 mm
Trzpień:	walcowy, średnica 9,5 mm
Długość wiertła:	90 mm
Średnica otworu prowadzącego:	12 mm
Przesunięcie plastikowych ograniczników:	3, 4, 5 i 6 mm
Średnica otworów pod wkręty zawiasu:	2 mm
Zalecane obroty do wiercenia:	1700 – 2400 obr./min

3. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Uwaga! Przeczytaj wszystkie wskazówki i instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa może spowodować uszkodzenie przyrządu oraz poważne obrażenia operatora. Instrukcję należy zachować do przyszłego użytku.

- Przed rozpoczęciem pracy sprawdź stan techniczny przyrządu i narzędzia tnącego. Narzędzie tnące musi być ostre i nieuszkodzone. Jeżeli zauważysz jakąkolwiek wadę, nie używaj przyrządu ani narzędzia tnącego.
- Pracuj z przyrządem na czystej, dobrze oświetlonej powierzchni roboczej. Wokół miejsca pracy musi być wystarczająco dużo przestrzeni.
- Podczas pracy dbaj o własne bezpieczeństwo. Długie włosy, luźne części odzieży lub biżuteria mogą spowodować obrażenia. Noś odpowiednią odzież roboczą, obuwie, ochronę oczu, słuchu i dróg oddechowych.
- Uważaj na ręce i palce. Podczas pracy zawsze używaj obu rąk.
- Upewnij się, że przyrząd stoi stabilnie na miejscu. W razie potrzeby przymocuj go za pomocą ścisku. Nigdy nie trzymaj przyrządu w ręku podczas pracy!
- Przechowuj przyrząd poza zasięgiem dzieci i osób nieuprawnionych.
- Nie pozostawiaj przyrządu w wilgotnym środowisku ani nie wystawiaj go na działanie deszczu.

3.1 Symbole

	Przed użyciem dokładnie przeczytaj całą instrukcję i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa.
	Stosuj ochronę głowy, słuchu, wzroku i dróg oddechowych.

	Używaj rękawic ochronnych.
	Ostrzeżenie przed ogólnym zagrożeniem.
	Zeskanuj kod QR i wyszukaj instrukcję w swoim języku.
	Opakowania oddaj do właściwego recyklingu.

4. Zawartość opakowania

- Podstawa
- Plastikowa prowadnica wiertła
- Wiertło puszkowe (sukownik) 35 mm
- Podkładka
- Sprężyna
- Ogranicznik głębokości
- 2x Plastikowy ogranicznik
- Magnetyczny szablon
- Klucz imbusowy 3 mm



5. Praca z przyrządem

Montaż przyrządu

Włóż wiertło puszkowe (sukownik) do prowadnicy wiertła. Na trzpień załóż podkładkę, sprężynę i ogranicznik. Dociśnij ogranicznik w dół, aż dotknie poszerzonej części trzpienia. Następnie dokręć ogranicznik kluczem imbusowym.

Uwaga: Jeśli ogranicznik nie przylega do poszerzonej części trzpienia, puszka zawiasu będzie zbyt płytka.



Montaż magnetycznego szablonu

Magnetyczny szablon pod wkręty zawiasu włóż od spodu przyrządu tak, aby pozycje otworów pokrywały się z otworami w zawiasie. Nacięcia w szablonie wyrównaj z nacięciami w podstawie.



Odsunięcie

Odsunięcie należy ustalić zgodnie z instrukcją dołączoną do zawiasu lub na stronie internetowej producenta. Odsunięcie określa odległość środka puszkki zawiasu od bocznej krawędzi drzwiczek. Dla tych odległości odsunięcie wynosi:

Odległość od środka puszkki	Odsunięcie
21 mm	3 mm
22 mm	4 mm
23 mm	5 mm
24 mm	6 mm

Wiercenie

Za pomocą ołówka i linijki zaznacz oś puszkki.

Podstawę połóż na drzwiczkach i przesuwaj ją, aż plastikowe ograniczniki dotkną krawędzi drzwiczek. Wyrównaj nacięcia w podstawie z osią puszkki.



Przymocuj za pomocą ścisków.

Umieść wiertło z prowadnicą w wiertarce, a następnie w podstawie, aż usłyszysz kliknięcie. Ustaw obroty wiertarki na 1700 – 2400 obr./min i wywierć puszkę zawiasu.

Zdejmij wiertło z prowadnicą i wywierć otwory o średnicy 2 mm pod wkręty zawiasu. Zwróć uwagę na prawidłową głębokość wiercenia.



6. Akcesoria

Zalecane akcesoria można znaleźć na stronie internetowej IGM.

Ostrzeżenie! Montaż niezatwierdzonych akcesoriów może spowodować uszkodzenie urządzenia oraz poważne obrażenia. Używaj wyłącznie akcesoriów zalecanych przez firmę IGM do tego urządzenia.