



VP-CHJ

Návod na obsluhu - SK

VP-CHJ IGM Concealed Hinge Jig Manual SK v2.01.01 A4ob
MAN - VZOR NÁSTROJ SK v1.02.01

IGM Šablóna pre vŕtanie misiek pántov

Vážený zákazník,
veľmi Vám ďakujeme za dôveru, ktorú ste nám preukázali nákupom nového prípravku IGM.

Tento návod bol pripravený pre majiteľov a používateľov prípravku **IGM Šablóna pre vŕtanie misiek pántov** pre bezpečnosť pri jeho zostavovaní, používaní a údržbe. Prosíme, aby ste si pozorne a podrobne prečítali informácie obsiahnuté v tomto návode na obsluhu. Prípravok používajte podľa tohto návodu a pokynov v ňom. Dosiahnete tak jeho maximálnu životnosť a výkon. Dodržujte bezpečnosť práce.

Prajeme Vám veľa pracovných aj osobných radostí pri práci s prípravkom IGM Šablóna pre vŕtanie misiek pántov.

1. Určené použitie

Prípravok je určený iba pre vŕtanie misiek pántov (NK závesov) v dreve a drevenom materiáli.

1.1 Záruka

Spoločnosť IGM sa vždy snaží dodať kvalitný a výkonný produkt. Uplatnenie záruky sa riadi platnými obchodnými a záručnými podmienkami spoločnosti IGM.

2. Špecifikácia produktu

Minimálna hrúbka materiálu:	18 mm
Vrták:	sukovník 35 mm
Stopka:	valcová, priemer 9,5 mm
Dĺžka vrtáku:	90 mm
Priemer otvoru vodidla:	12 mm
Odsadenie plastových dorazov:	3, 4, 5 a 6 mm
Priemer otvorov pre skrutky pántu:	2 mm
Odporúčané otáčky pre vŕtanie:	1700–2400 ot./min.

3. Bezpečnostné pokyny

Upozornenie! Prečítajte si všetky bezpečnostné pokyny a inštrukcie. Nedodržanie bezpečnostných pokynov môže mať za následok poškodenie prípravku a/alebo vážne zranenie obsluhy. Návod uschovajte pre budúce nahliadnutie.

- Pred začiatkom práce skontrolujte technický stav prípravku a rezného nástroja. Rezný nástroj musí byť ostrý a bez poškodenia. Ak objavíte akúkoľvek chybu, prípravok alebo rezný nástroj nepoužívajte.
- S prípravkom pracujte na čistej a dostatočne osvetlenej ploche. Okolo pracovnej plochy musí byť dostatok miesta na prácu.
- Pri práci dbajte na svoju bezpečnosť. Dlhé vlasy, voľné časti odevu a/alebo šperky môžu spôsobiť zranenie. Noste vhodný pracovný odev, obuv, ochranu očí, sluchu a dýchacích ciest.
- Dávajte si pozor na ruky a prsty. Pri práci vždy používajte obe ruky.
- Overte, či prípravok stojí pevne na mieste. V prípade potreby prípravok zaistite pomocou svorky. Pri práci prípravok nikdy nedržte voľne v ruke!
- Uchovávajte prípravok mimo dosahu detí a nekvalifikovaných osôb.
- Nenechávajte prípravok vo vlhkom prostredí a nevystavujte ho dažďu.

3.1 Symboly

	Pred použitím si dôkladne prečítajte celý návod a bezpečnostné pokyny.
	Použite ochranu hlavy, sluchu, zraku a dýchacích ciest.
	Použite pracovné rukavice.

	Varovanie pred všeobecným nebezpečenstvom.
	Naskenujte QR kód a vyhľadajte návod vo vašom jazyku.
	Obaly odovzdajte k správnej recyklácii.

4. Obsah balenia

- Základňa
- Plastové vodidlo vrtáku
- Sukovník 35 mm
- Podložka
- Pružina
- Hĺbkový doraz
- 2x Plastový doraz
- Magnetická šablóna
- Inbus 3 mm



5. Práca s prípravkom

Zostavenie prípravku

Do vedenia vrtáku vložte sukovník. Na stopku vložte podložku, pružinu a doraz. Doraz zatlačte dole, kým sa nedotkne rozšírenej časti stopky. Potom doraz utiahnite inbusom.

Poznámka: Ak doraz nedosadne na rozšírenú časť stopky, bude miska pánta príliš plytká.



Nasadenie magnetickej šablóny

Magnetickú šablónu pre skrutky pántu vložte zospodu prípravku tak, aby pozície otvorov boli rovnaké s otvormi na pánte. Zárezy v šablóne zarovnajte so zárezmi v základni.



Odsadenie

Odsadenie určíte podľa návodu priloženého k pántu alebo na webových stránkach výrobcu. Odsadenie určuje vzdialenosť stredu misky pántu od bočnej hrany dvierok. Pre tieto vzdialenosti je odsadenie nasledujúce:

Vzdialenosť od stredu misky	Odsadenie
21 mm	3 mm
22 mm	4 mm
23 mm	5 mm
24 mm	6 mm

Vŕtanie

Pomocou ceruzky a pravítka vyznačte os misky.

Základňu položte na dvierka a posuňte ju, kým sa plastové dorazy nedotknú hrany dvierok. Zarovnajte zárezy v základni s osou misky.



Upnite pomocou svoriek.

Upnite vrták s vodidlom do vŕtačky a následne do základne, kým nebudete počuť cvaknutie. Nastavte otáčky vŕtačky na 1700–2400 ot./min. a vyvŕtajte misku pántu.

Vrták s vodidlom zložte a vyvrtajte 2mm otvory pre skrutky pántu. Dajte si pozor na správnu hĺbku vŕtania.



6. Príslušenstvo

Odporúčané príslušenstvo nájdete na webe IGM.

Varovanie! Montáž neschváleného príslušenstva môže spôsobiť poškodenie stroja a vážne zranenie. Používajte iba príslušenstvo odporúčané spoločnosťou IGM.